

## MAXIPLANCIA DI ROVERE 2 STRATI 100% MADE IN ITALY

### Prodotto

Le maxiplance in rovere 100% MADE in ITALY Officine Italiane Parquet® hanno un sistema ad incastro maschio-femmina e sono composte da 2 strati di legno (strato superiore nobile da 4mm incollato su un supporto di multistrato in betulla incrociati tra loro al fine di garantire la massima stabilità). Grazie al formato importante, permettono di realizzare una pavimentazione di pregio ed al contempo estremamente resistente.

### Maxiplancia ROVERE:



### Caratteristiche tecniche

Durezza (Brinell):	3.4 Kg/mm <sup>2</sup>
Densità:	630 Kg/m <sup>3</sup>
Reazione al fuoco:	EN 13501-1: Dfl-s1
Conduttività termica:	$\lambda = 0,14 \text{ W/ (m}\cdot\text{K)}$
Emissione di formaldeide:	$<0,072 \text{ mg/m}^3$ (E1 $<0,124 \text{ mg/m}^3$ )

### Formati disponibili:

LUNGHEZZA VARIABILE: da 1400 a 2500mm

LARGHEZZE MISTE: da 145 a 250mm

SPESSORE: 14/15mm

STRATO NOBILE: 4mm

### Possibilità d'Installazione

- Questo tipo di parquet è adatto alla posa in tutti i **locali interni** nei quali non vi siano grandi cambiamenti di umidità dell'aria. Non è quindi adatto alla posa su superficie esterne quali terrazzi, cantine, garage, ecc. Non è consigliabile inoltre utilizzarlo in luoghi troppo umidi come saune o piscine interne (per tali ambienti sarà necessario impiegare del parquet in bamboo da esterni).
- E' possibile effettuare la posa **incollata** (con colla mono o bicomponente) o **flottante** (con colla tra le maschiature e sopra materassino fonoassorbente); il prodotto può essere installato direttamente sul massetto a patto che sia ben livellato, senza crepe, asciutto, pulito e stabile. Le stesse condizioni valgono nel caso il parquet venga posato su un pavimento preesistente.
- Questo tipo di pavimentazione è indicata per la posa su massetto riscaldante.

## OFFICINE ITALIANE PARQUET S.R.L.

### SEDE LEGALE

Via Piane, 33  
47853 Coriano (RN)  
Italy

C.F. e P.IVA: 04353890405

Tel: +39 0541 642801

Email: [info@officineparquet.it](mailto:info@officineparquet.it)  
Web: [www.officineparquet.it](http://www.officineparquet.it)

# OFFICINE ITALIANE PARQUET

PAVIMENTI IN LEGNO  100% MADE IN ITALY

## Consigli Generali

- Nel calcolare la quantità di materiale necessario è bene aggiungere un 10% per compensare lo sfrido (materiale di scarto).
- La posa del pavimento deve essere sempre l'ultimo lavoro di ogni progetto o costruzione al fine di evitare danni alla superficie. Prestate attenzione all'utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché potrebbero pregiudicare la finitura della pavimentazione.
- Per la posa consigliamo di rivolgervi ad installatori esperti e professionali.
- Per la posa dei prodotti trattati con reagenti (anticati), dato che il tono varia in base al contenuto di tannino del legno, è RACCOMANDATO effettuare una selezione cromatica in modo da affiancare le plance ottenendo un effetto sfumato
- Per la pulizia del parquet è sufficiente utilizzare un panno ben strizzato, preventivamente inumidito con acqua e detergente neutro per pavimenti di legno.

Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l'ultima versione visitate il nostro sito. Le immagini sopra riportate hanno lo scopo di illustrare la struttura dei listoni, le proporzioni sono state alterate per fini grafici.

---

Per maggiori informazioni chiama in azienda allo 0541 642801  
oppure invia una mail a [info@officineparquet.it](mailto:info@officineparquet.it)

---

## OFFICINE ITALIANE PARQUET S.R.L.

### SEDE LEGALE

Via Piane, 33  
47853 Coriano (RN)  
Italy

Tel: +39 0541 642801

Email: [info@officineparquet.it](mailto:info@officineparquet.it)  
Web: [www.officineparquet.it](http://www.officineparquet.it)

C.F. e P.IVA: 04353890405